

VEGA

Указания по безопасности

VEGAMIP MPR61(*).AX****R***

VEGAMIP MPT61(*).AX****T***

BVS 11 ATEX E 069

 II 3G Ex nAmc IIC T4 ... T1 Gc



0044



40615



Содержание

EG-Konformitätserklärung	4
EC declaration of conformity	4
Déclaration CE de conformité	4
1 Действие	5
2 Общее	5
3 Технические данные	5
3.1 Электрические данные	5
4 Условия применения	6
5 Кабельные вводы	6
6 Заземление	6
7 Установка/Монтаж	7
8 Стойкость материала	7
9 Открывание корпуса	7
10 Защита от опасности вследствие статического электричества	7
11 Исполнения с присоединением для подключения обдува	7

Следует принять во внимание:

Данные указания по безопасности являются составной частью следующей документации:

- 35786 - VEGAMIP 61
- 40616 - Свидетельство утверждения типа EC BVS 11 ATEX E 069

DE	Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, verfügbar in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch.
EN	Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and Spanish language.
FR	Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphère explosible, disponibles dans les langues allemande, anglaise, française et espagnole.
ES	Instrucciones de seguridad para el empleo en áreas con riesgo de explosión, disponible en los siguientes idiomas alemán, inglés, francés y español.
CZ	Pokud nastanou potíže při čtení bezpečnostních upozornění v otisknutých jazycích, poskytneme. Vám na základě žádosti k dispozici kopii v jazyce Vaší země.
DA	Hvis De har svært ved at forstå sikkerhedsforskrifterne på de trykte sprog, kan De få en kopi på Deres sprog, hvis De ønsker det.
EL	Εάν δυσκολεύεστε να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας στις γλώσσες που ήδη έχουν τυπωθεί, τότε σε περίπτωση ζήτησης μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα αντίγραφο αυτών στη γλώσσα της χώρας σας.
ET	Kui teil on raskusi trükitud keeltes ohutusnõuete lugemisega, siis saadame me teie järelpärimise peale nende koopia teie riigi keeles.
FI	Laitteen mukana on erikielisiä turvallisuusohjeita. Voit tilata meiltä äidinkielistet turvallisuusohjeet, jos et selviä mukana olevilla kielillä.
HU	Ha a biztonági előírásokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfelelően elolvasni, akkor lépjen velünk kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsátunk egy példányt az Ön országában használt nyelven.
IT	Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete richiederne una copia nella lingua del vostro paese.
LT	Jeį Jums sunku suprasti saugos nuorodų tekstą pateiktomis kalbomis, kreipkitės į mus ir mes Jums duosime kopiją Jūsų šalies kalba.
LV	Ja Jums ir problēmas drošības noteikumos lasīt nodrukātajās valodās, tad mēs Jums sniegsim pēc pieprasījuma kopiju Jūsu valsts valodā.
MT	F'kaz li jkollok xi diffikulta` biex tifhem listruzzjonijiet ta` sigurta` kif ipprovduti, infurmana u ahna nibghatulek kopja billingwa tieghek.
NL	Als u moeite hebt met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.
PL	W przypadku trudności odczytania przepisów bezpieczeństwa pracy w wydrukowanych językach, chętnie udostępnimy Państwu kopię w języku obowiązującym w danym kraju.
PT	Caso tenha dificuldade de ler as instruções de segurança no idioma, no elas foram impressas, poderá solicitar junto a nós uma cópia em seu idioma.
SK	Pokiaľ nastanú problémy pri čítaní bezpečnostných pokynov vo vydaných jazykoch, poskytneme Vám na základe žiadosti k dispozícii kópiu v jazyku Vašej krajiny.
SL	Kadar se pojavijo težave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaše države.
SV	Om du har problem att läsa säkerhetsanvisningarna på de här tryckta språken, ställer vi gärna på begäran en kopia på ditt språk till förfogande.

**EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité**

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Германия

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
являет под свою исключительную ответственность, что изделия

VEGAMIP T61, VEGAMIP R61

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
к которым относится это заявление, соответствуют следующим стандартам

EN 60079-0: 2009
EN 60079-15: 2010
EN 60079-18: 2009
EMC: EN 61326-1: 2006, Emission: Class B,
Immision: Industrial area
LVD: EN 61010-1: 2001

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
согласно положениям Директив

94/9/EG
2006/95/EG (EMC)
2004/108/EG (LVD)

Baumusterprüfbescheinigung Nummer
Type Examination Certificate Number
Номер Свидетельства утверждения типа ЕС

BVS 11 ATEX E 069

Шильтах, 20.05.11



ppa. J. Fehrenbach
Entwicklungsleitung
Development Management
Руководитель отдела исследований и разработок



i.V. Frühauf
Leiter Zertifizierung
Certification Manager
Руководитель отдела сертификации

1 Действие

Данные указания по безопасности действительны для микроволновых барьеров VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** в соответствии со Свидетельством утверждения типа EC BVS 11 ATEX E 069 (номер Свидетельства на типовом шильдике) и для всех приборов с номером данных Указаний по безопасности (40615) на типовом шильдике.

2 Общее

Сигнализатор уровня на основе радарного принципа измерения VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** предназначен для обнаружения предельного значения уровня поверхности продукта между передающим блоком VEGAMIP MPT61(*).AX****T*** и принимающим блоком VEGAMIP MPR61(*).AX****R*** посредством высокочастотных электромагнитных волн в диапазоне GHz.

VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** предназначен для контроля, управления и регулирования уровней в зонах со взрывоопасными атмосферами, требующими оборудования Категории 3G.

VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** состоит из передающего и принимающего блоков с металлическим корпусом и элементом присоединения к процессу.

По выбору может применяться крышка корпуса с прозрачным окошком.

При установке и эксплуатации VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** во взрывоопасных зонах должны соблюдаться общие монтажные требования в отношении взрывозащиты, EN 60079-14, а также данные указания по безопасности.

Должны быть соблюдены указания Руководства по эксплуатации, а также действующие в отношении взрывозащиты требования и нормы монтажа электрооборудования.

Монтаж взрывоопасных установок должен производиться только персоналом с соответствующей квалификацией.

3 Технические данные

3.1 Электрические данные

VEGAMIP MPT61(*).AX****T***

Питание: (клеммы 1, 2 в отсеке подключения) U = 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, U = 20 ... 72 V DC

Потребляемая мощность 1 ... 8 VA (AC), прил. 1,3 W (DC)

VEGAMIP MPR61(*).AX****R***

Питание: (клеммы 1, 2 в отсеке подключения) U = 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, U = 20 ... 72 V DC

Потребляемая мощность 1 ... 8 VA, 1,6 W

Токовая цепь реле, набор контактов 1: (клеммы 3, 4, 5), набор контактов 2: (клеммы 6, 7, 8)
 – Напряжение переключения 253 V AC, 253 V DC

- Мощность переключения min. 50 mW, 750 VA AC, $\cos\phi > 0,5$; 40 W DC, $\cos\phi = 1$
- Ток переключения 5 A AC, 1 A DC

Частота передачи/приема

Мощность выходного излучения (нормальная работа) $P_{EIRP} = 0,1 \text{ W}$

4 Условия применения

Допустимые максимальные температуры окружающей среды в зависимости от температурных классов берутся из следующей таблицы:

Температурный класс	Температура на чувствительном элементе	Температура окружающей среды на электронике
T4	-60 ... +135 °C	-40 ... +60 °C
T3	-60 ... +200 °C	-40 ... +60 °C
T2	-60 ... +300 °C	-40 ... +60 °C
T1	-60 ... +450 °C	-40 ... +60 °C

Допустимые температуры и давления при эксплуатации следует брать из данных производителя, например в руководстве по эксплуатации.

5 Кабельные вводы

Кабельные вводы разрешается заменять только кабельными вводами такого же типа, либо должны применяться подходящие сертифицированные кабельные вводы.

Поставляемый в комплекте кабельный ввод применим для указанного в Свидетельстве на VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** диапазона температур на корпусе. При использовании иного кабельного ввода, отдельно сертифицированный кабельный ввод определяет максимально допустимую температуру окружающей среды на корпусе электроники (максимальные значения: -40 °C, +70 °C).

Неиспользуемые отверстия для кабельных вводов должны быть герметично закрыты.

6 Заземление

VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** должен быть заземлен электростатически (сопротивление растекания $\leq 1 \text{ M}\Omega$). Для этого служат внутренняя или внешняя клеммы заземления на корпусе.

7 Установка/Монтаж

VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** должен устанавливаться таким образом, чтобы с учетом конструкций и измеряемой среды в емкости можно было с достаточной надежностью исключить изгибание удлинений антенны или касание антенны о стенку емкости.

8 Стойкость материала

VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** разрешается устанавливать только в таких средах, к которым контактирующие со средой материалы являются достаточно стойкими.

9 Открывание корпуса

Отсек электроники разрешается открывать во время эксплуатации и для параметрирования (начальной установки) только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

После завершения выполнения параметрирования, крышка должна быть плотно завернута, чтобы соблюдалась степень защиты IP 54.

10 Защита от опасности вследствие статического электричества

На VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** в исполнении с пластиковыми деталями, такими как металлический корпус со смотровым окошком или пластиковые антенны, имеется предупреждающая табличка с указанием мер безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации в отношении статической электризации.



Внимание: Пластиковые детали! Опасность электростатического заряда!

- Избегать трения
- Не чистить сухим
- Не монтировать в зоне рядом с потоком непроводящей среды

11 Исполнения с присоединением для подключения обдува

Для VEGAMIP MPR/T61(*).AX****R/T*** в исполнении с присоединением для подключения обдува должна быть соблюдена степень защиты IP 66 на соединении с обратным клапаном. После удаления обратного клапана или линии обдува на обратном клапане необходимо закрыть отверстие подходящей заглушкой для соблюдения степени защиты IP 66.

При обдуве антенны и очистке чувствительного элемента не должна присутствовать взрывоопасная атмосфера.

VEGA

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com



© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011